

温州可调式胶体泵联系方式

生成日期: 2025-10-23

胶体泵技术优势: 1、只进行阀门切换, 泵和磨连续运行, 真正实现不间断生产。2、可据用户需要加工定制, 所有型号均预留有外接接口, 可扩展其功能及产量, 既可固定式建厂生产也可移动式现场生产。3、有手动/自动一体和手动两种控制模式。4、可生产超高含量的改性乳化沥青[SBS含量 $\geq 4\%$, 沥青含量 $\geq 65\%$)。5、可生产超高含量的改性沥青[SBS含量 $\geq 12\%$)。6、现场指导安装、操作, 提供优化、先进的生产工艺和配方。胶体泵企业都很重视新产品的开发。可以看到, 我国的胶体泵工业发展到如今, 虽然和国际先进水平尚有差距, 但是已经超越了简单地照搬吸收的阶段。在寻求进一步发展的技术途径, 应该在分析借鉴国外先进产品的同时, 从更深的层次上对胶体泵技术发展的趋势及产品开发的走向进行综合的思考和析, 努力开发出具有自主知识产权的新产品。温州市龙心机械有限公司为您提供胶体泵设备, 欢迎您的来电! 温州可调式胶体泵联系方式

胶体泵安装操作步骤: 1、胶体泵用毕或短期内不用, 应很好的清洗内腔, 以防腐蚀, 用高压空气吹干。清洗时根据不同的物料选用合适的清洗剂, 但应保证不损坏密封件(密封件材料用丁晴橡胶)。2、拆装时应注意各密封圈不得损坏, 错装和丢失。3、按所需转数更换皮带轮时, 先松动电机盖端螺母, 沿水平方向, 向磨头方向推动电机, 使三角皮带放松, 将机器放倒, 然后拧下主轴上螺母和电机轴上的坚固螺钉, 卸下原皮带轮。更换所需皮带轮时可用手锤轻轻敲入, 不可用力重击, 以免损坏皮带轮, 破坏机器精度。换好后, 用螺母和螺钉紧固, 再将机器轻轻立起。机器立起后, 沿水平方向推动电动机, 使三角皮带拉紧, 然后上好盖板。温州可调式胶体泵联系方式温州市龙心机械有限公司是一家专业提供胶体泵设备的公司, 有想法的不要错过!

胶体泵安装使用要注意什么事项: 1、要连接进料口和出料口, 然后咋街上出料口等循环管以及街上冷却水与排漏管。进料口和出料口安装完了之后, 就是安装电机和开关路, 这里要注意电机开机时等运转方向, 这样做是因为可以辨认电机是不是正常运转等, 还有要注意电机不要反转。2、注水或其它液体, 然后才能开机胶体泵, 让其进行运转, 过个十来秒正常路, 就要立即投入我们要研磨等物料进行加工了。还有就是加工完成, 在关机之前要将胶体泵机器清洗干净。这里在加工的时候要注意不要超负荷生产, 要不然电机会吃不消, 我们要根据电机等功率来投入要加工等物料。3、胶体泵在安装完毕使用的时候, 一定不要关出料口, 还有胶体泵在冬天使用等时候要将内部都处理干净了, 防止冻裂。要是长时间不用的话就拆除泵, 擦干水分, 并且将能转动等部件都包装好。注意在加工等物料中千万不要有石英砂, 碎玻璃和金属废料的硬质材料。提醒大家使用胶体泵时, 操作人员一定要受过正规训练并且按照规定操作, 发现故障马上停止排除。

胶体泵是湿式超微粒加工的新型设备, 适用于各类乳状液的均质、乳化、分散、混合、粉碎、研磨。广泛应用在日用化工(牙膏、化妆品、洗涤剂)、化工(颜料、染料、涂料、润滑油、石油催化剂)、食品(果浆、果汁、蛋白奶、豆奶、奶茶、乳制品、饮料)、制药(各种糖浆、营养液、中成药、膏状药剂)、日用化工(牙膏、化妆品、洗涤剂)、化工(颜料、染料、涂料、润滑油、石油催化剂)、乳化沥青、煤炭浮选剂、陶瓷釉料、乳化**、纳米材料等行业。胶体泵是通过不同几何形状的定、转子在高速旋转下的相对运动, 通过剪切、研磨、高频震动而获得破碎。破碎室设有三道磨碎区, 一级为粗磨碎区, 二级为细末碎区, 三级为超微磨碎区, 通过调整定转子的间隙, 能有效的一次性达到所需的超微破碎效果(也可循环加工)。具有结构紧凑, 运转平衡、噪音小、耐腐蚀、易清洗、维修方便等特点。温州市龙心机械有限公司是一家专业提供

胶体泵设备的公司，欢迎您的来电！

胶体泵维护与保养：（1）检查胶体泵管路及结合处有无松动现象。用手转动胶体泵，试看胶体泵是否灵活。（2）向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。（3）拧下胶体泵泵体的引水螺塞，灌注引水（或引浆）。（4）关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。（5）点动电机，试看电机转向是否正确。（6）开动电机，当胶体泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空表视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。温州市龙心机械有限公司为您提供胶体泵设备。温州可调式胶体泵联系方式

温州市龙心机械有限公司致力于提供胶体泵设备，有需要可以联系我司哦！温州可调式胶体泵联系方式

分体式胶体泵安装操作：1、联接好进料斗或进料管及出料口，再接上出料循环管，然后接通冷却水（JM-L50a无冷水管系统）和排漏管。2、安装好电力启动装置，（若有条件的用户可配上电流表及指示灯或变频器等）接好电源后，特别要注意开机运转方向，判别电机是否正常方向旋转，或从进料管径处看方向是否同胶体泵上‘红色警示标志’旋转方向箭头相一致顺转。禁止空转（腔内缺料液）和反转。3、加工物料注意电机负荷，发现过载要减少投料。温州可调式胶体泵联系方式